

Materialfreigaben für schwimmend verlegte Bodenbeläge

Heizfolie E-ENERGY CARBON PET

Achtung: E-ENERGY CARBON gemäß Verlegeanleitung einbringen. Knicke, Falten und Beschädigungen sind nicht zulässig. Nach der Montage der Heizfolie muss eine vollständige Deckschicht (Laminat, Parkett, Vinyl usw.) von mindestens 2 mm aufgebracht werden. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann das Heizsystem in Betrieb genommen werden kann.

Die krono Flooring Produkte sind in Verbindung mit **E-ENERGY CARBON Heizfolien** freigegeben.

Für den einwandfreien Betrieb sind die folgenden Bedingungen einzuhalten:

- Die Inbetriebnahme mit entsprechenden Heizkriterien hat durch einen Fachbetrieb zu erfolgen (inkl. unterschriebenen Auf- und Abheizprotokoll)

- Die vollflächige Verlegung und der vollflächiger Betrieb im Raum ist zu gewährleisten

- Die Maximaltemperatur (fußbodenunterseitig) sollte zu keinem Zeitpunkt und an keiner Stelle 27°C überschreiten